

Configurazione

Impostazione “Risveglio da ECU”

Domanda:

Il mio Solo 2 DL si accende automaticamente, quando lo lascio collegato alla presa OBDII: cosa posso fare?

Risposta:

L'impostazione **Risveglio da ECU** è stata introdotta per evitare l'accensione di Solo 2 DL quando i messaggi sono trasmessi sul Bus dalla ECU, anche quando il veicolo o il quadro sono spenti. Questa opzione di risveglio del dispositivo evita lo scaricamento accidentale della batteria del veicolo.

È possibile modificare l'impostazione direttamente dal solo 2 DL, da Menu – Impostazioni Sistema – Configurazione, premendo il tasto CAMBIA (immagine a destra).



N.B.: l'impostazione “Risveglio da ECU” è stata introdotta dalla versione di firmware di Solo 2 DL n. **02.30.02.**

Quando “Risveglio da ECU” è impostato come disabilitato, Solo 2 DL può essere acceso manualmente premendo il tasto di accensione (a sinistra), o automaticamente, con una transizione dei 12V, ovvero con il passaggio della tensione in ingresso sotto chiave da 0V a 12V.