



Wi-Fi

Modalità "ON" assente

Domanda:

MyChron5 non mostra la modalità Wi-Fi "ON". Perché?

Risposta:

L'opzione "ON" è stata rimossa a causa delle nuove regole della federazione internazionale karting, che non ammette di avere uno scambio dati via Wi-Fi mentre il kart sta correndo in pista.

La modalità "AUTO" accende il Wi-Fi quando il kart è fermo e lo spegne automaticamente quando il kart raggiunge e supera la velocità di 10 km/h.