Wi-Fi

Password

Domanda:
Come posso avere accesso al mio dispositivo, connettendolo al software via Wi-Fi, se non ricordo la password?

Risposta:
La gestione della configurazione Wi-Fi è diversa a seconda del dispositivo AiM che si possiede; si può gestire dal dispositivo stesso o da RS3

Strumenti che gestiscono l'Wi-Fi dal dispositivo:

- MXG
- MXS
- MXL2
- MyChron5

Strumenti che gestiscono l'Wi-Fi da RS3:

- EVO5

- Per gestire l'Wi-Fi **da dispositivo**: premere Menu –> WiFi e selezionare:
  - "WiFi Reset CFG" (per i dispositivi MXx)/"Reset WiFi Config" (per MyChron5)
  - premere "OK".

- Per gestire l'Wi-Fi **da RS3** con EVO5 acceso e collegato:
  - cliccare due volte sul nome dello strumento
  - entrare nel layer "WiFi and Properties"
  - eliminare la password Wi-Fi precedentemente impostata
  - trasmettere la configurazione al dispositivo.

Una volta eseguite queste operazioni, collegare nuovamente i dispositivi al PC ed impostare la nuova password.

N.B.: RS3 richiede la password solamente nel caso in cui questa sia stata impostata con un altro PC.