

Configurare

Impostazione della barra LED


Domanda:

Come faccio ad impostare la barra dei LED del mio MyChron5?

Risposta:

I cinque LED centrali di MyChron5 sono LED di indicazione; essi sono configurabili a piacere come spiegato di seguito.

- premere "MENU" -> "Impostazioni sistema" -> "Impostazioni LED"; usare i tasti "PREC"/"SUCC" per scorrere le opzioni ed "ENTRA" per entrare in un menu



Dalla pagina "Impostazioni LED" premere "ENTRA" per entrare nella pagina "Barra LED"; le opzioni disponibili sono: "Temp Lap", "RPM" e "OFF"; usare il tasto "CAMBIA" per scorrere le opzioni:



- **Tempo lap:** i LED si accendono durante la gara mostrando:
 - la differenza l'intertempo del giro corrente e il tempo di questo intertempo nel miglior giro di questa sessione (miglior settore).
 - la differenza tra il tempo sul giro corrente ed il miglior tempo registrato durante la sessione (Predittivo)

Ciascuno dei cinque LED rappresenta un decimo di secondo di distacco; se si accendono verdi indicano un vantaggio del giro corrente rispetto al miglior giro/intertempo della sessione in corso mentre se si accendono rossi indicano uno svantaggio del giro/intertempo corrente.



Configurare

- RPM:** è possibile impostare il valore di soglia RPM (da 0 a 16.000) che accendono i LED oltre al colore di ciascun LED per decidere quando cambiare marcia:
 - o selezionare il LED da impostare (nell'esempio "Shift Light 2")
 - o premere "ENTRA"
 - o impostare il valore di soglia utilizzando i tasti "INC"/"DEC" e premere "OK"
 - o impostare il colore del LED usando il tasto "CAMBIA" per scegliere il colore e premere "OK"



- OFF:** disabilita la barra LED.

