

Alimentazione

Masse (GND) del dispositivo

Domanda:

Le masse del mio dispositivo AiM sono separate per tipologia?

Risposta:

I dispositivi AiM presentano masse (GND) differenziate in base al tipo. Sulla base di questa distinzione, anche i cablaggi forniti con i sistemi seguono lo stesso criterio.

A seconda dei dispositivi e delle funzioni presenti si distinguono:

- Massa principale di alimentazione
- Masse per segnali digitali e linee dati (RPM, USB, Speed, Lap, K-line, RS232) in comune con la massa di alimentazione
- Masse dedicate agli ingressi analogici, isolate dalle masse indicate sopra. Queste sono presenti nei collegamenti dei canali analogici etichettati "CH #" e terminano nel PIN 2 di ciascuna connessione analogica.

Visitando la sezione Download -> Documentazione del nostro sito web www.aim-sportline.com sono disponibili maggiori dettagli riguardo le specifiche tecniche di ciascun dispositivo.