



Accensione

Modalità Demo

Domanda:

MyChron5 mostra dati casuali variabili ed i LED lampeggiano in diversi colori. Perché?

Risposta:

All'accensione è stata accidentalmente attivata la modalità dimostrativa (Demo Mode). Questo avviene premendo "MENU/←" e "ON/VIEW" insieme. Quando la Demo Mode è attiva, i LED sono accesi e seguono l'andamento ipotetico degli RPM.

Quando il dispositivo è in Demo Mode il pulsante >>/OFF è disattivato: per spegnerlo premere "MEM/OK" e "ON/VIEW" insieme.

Per disattivare la Demo Mode:

- spegnere MyChron5
- premere "MENU/←" e tenendolo premuto premere "ON/VIEW"