

Caratteristiche tecniche hardware dei PC

Caratteristiche tecniche PC

Domanda:

Quali caratteristiche hardware deve avere il mio PC, affinchè i software AiM funzionino senza rallentamenti o errori?

Risposta:

Di seguito sono descritte le caratteristiche principali dei PC, affinchè i software AiM siano adequatamente supportati:

_	• -	•	_			- •	•
•	iste	mı	()	nΔ	ra	tı\	/I•
_	1316		$\mathbf{\mathbf{\mathcal{I}}}$	\sim	ıu	.,,	<i>,</i>

• Windows Vista 32bit/64bit

Windows 7 32bit/64bit

• **Windows 8/8.1** 32bit/64bit

• **Windows 10** 32bit/64bit

Versioni Windows 64bit preferibili

Memoria (RAM):	4GB (o superiore)
Hard Drive:	500GB (o superiore – preferibile SSD ad HDD)
Risoluzione dello schermo:	1024 x 768 (o superiore)
Processore:	i5 (o superiore)
Mac:	Nel caso in cui l'installazione sia da eseguire su un PC con sistema operativo Mac, scaricare una versione virtualizzata di Windows (Parallels, VirtualBox, VMware) tra quelle elencate sopra, dal quale effettuare la procedura di download.

Software Antivirus:

Per non incorrere in errori durante il download del software o di identificazione degli strumenti da parte di esso, è necessario includere il percorso di installazione del software nella lista delle cartelle verso le quali l'azione dell'antivirus fa eccezione.

Visitando l'area Documentazione – Firmware/Software del nostro sito www.aim-sportline.com, sono disponibili dei documenti esplicativi della procedura passo dopo passo.

N.B.: tutti i driver AiM sono approvati da Microsoft®; l'autenticità dell'autore del file .exe è garantita.



Caratteristiche tecniche hardware dei PC

Note di installazione:

E' possibile installare i software AiM tramite il CD fornito nella confezione di ciascun prodotto, mentre è possibile aggiornarli dal software stesso, oppure dall'area Download SW/FW del nostro sito www.aim-sportline.com.