



Caratteristiche tecniche hardware dei PC

Caratteristiche tecniche del PC

Domanda:

Quali caratteristiche hardware deve avere il mio PC, affinché i software AiM funzionino senza errori o rallentamenti?

Risposta:

Di seguito sono descritte le caratteristiche principali dei PC, affinché i software AiM siano adeguatamente supportati:

Sistemi Operativi:

- **Windows Vista** 64bit
- **Windows 7** 64bit
- **Windows 8/8.1** 64bit
- **Windows 10** 64bit
- **Windows 11** 64bit

NON sono supportati i seguenti sistemi operativi:

Windows basati su ARM

Windows 32bit

Qualsiasi altro sistema operativo diverso da Windows

Memoria (RAM):

Minima consigliata: 4GB; maggiore è la capacità della RAM del PC, migliore è la risposta ai comandi da parte del software.

Hard Drive:

Minima consigliata: 500GB; il PC necessita di una memoria appropriata, poiché si verificano molti scambi di dati dal/verso il software.

Se il PC presenta una SSD anzi che un HD, lo scambio di dati è più veloce.

Risoluzione dello schermo:

Per una migliore rappresentazione dei software, è necessario utilizzare un monitor con una risoluzione minima di 1024 x 768 (standard video 720p - HD). Questa specifica è utile, considerando la rappresentazione dei grafici di Race Studio Analysis.

Processore:

Minimo consigliato: i5; maggiore è la velocità del processore del PC, migliore è la risposta ai comandi da parte del software.



Caratteristiche tecniche hardware dei PC

Mac: Nel caso in cui l'installazione sia da eseguire su sistema operativo MacOS, scaricare una versione virtualizzata di Windows (Parallels, VirtualBox, VMware) tra quelle elencate sopra, dal quale effettuare la procedura di download. Si ricorda che non sono supportate le piattaforme ARM (es. Mac M1).

Software Antivirus: Per non incorrere in errori durante il download del software o di identificazione degli strumenti da parte di esso, è necessario includere il percorso di installazione del software nella lista delle cartelle verso le quali l'azione dell'antivirus fa eccezione. Visitando l'area Documentazione – Firmware/Software del nostro sito www.aim-sportline.com, sono disponibili dei documenti esplicativi della procedura passo dopo passo.

**N.B.: tutti i driver AiM sono approvati da Microsoft®;
l'autenticità dell'autore del file .exe è garantita.**

Note di installazione: E' possibile installare i software AiM tramite il CD fornito nella confezione di ciascun prodotto, mentre è possibile aggiornarli dal software stesso, oppure dall'area Download SW/FW del nostro sito www.aim-sportline.com.